

# Povodňové DESATERO



## PRVNÍ KROKY, KDYŽ VODA OPADLA

Pro všechny, jejichž domy a byty byly zasažené povodněmi, jsme vytvořili tzv. **povodňové desatero**, ve kterém se snažíme poradit, jak při opravách domů a bytů postupovat.

- 1 Vyčkejte, až bude **situace bezpečná**.
- 2 Pořídte **fotodokumentaci** škod.
- 3 Odstraňte veškeré **nánosy a usazeniny bláta a nečistot**.
- 4 **Nábytek**, pokud jej nelze vystěhovat do suchých prostor, odstavte od zdí a podložte, aby mohl vysychat i zespodu.  
Odstraňte **podlahové krytiny**, které brání odpařování vody (např. PVC) a veškeré **koberce** (po důkladném vyčištění a usušení je lze ve většině případů znovu použít).
- 5 Odstraňte materiály, které obsahují živiny pro **růst plísní** = malby, tapety, obkladové desky atd.
- 6 Demontujte **dřevěné obložení**, popř. dřevěné podlahy (pokud nelze zajistit kvalitní odvětrávání a vysychání).
- 7 Zajistěte důkladné **provětrávání** promočených částí staveb do otevřeného prostoru (pokud nebudou využity vysoušeče).
- 8 Kuchyňské nádobí, nářadí, výrobky z plastů apod. omyjte vodou s **roztokem desinfekčních přísad** (např. Savo, Sanytol, ...).
- 9 Průběžně kontrolujte, zda nedochází k rozvoji **povrchových plísní nebo dřevokazných hub**.

ZÁKLADNÍCH  
**10**  
KROKŮ



**RealSan**<sup>®</sup>  
KDYŽ NÁS TO BAVÍ...

### KONZULTACE:



+420 602 437 536

+420 606 620 395



[www.realsan.cz](http://www.realsan.cz)





# Kde začít?

## KROKY V NEJBLIŽŠÍCH DNECH PO POVODNÍCH

### *Doporučené postupy pro sanaci silně vlhkého zdiva ze záplav:*

Provedte potřebné stavební práce a úpravy k **zajištění statiky objektu a jeho částí.**

Nezbytnou nutností je **oklepání** starého provlhlého zdiva.

Ještě dříve, než začnete se sanační omítkou, **odstraňte zbytky sádry** nebo její aplikace. V opačném případě hrozí poškození sanačních omítek.

Před nanesením sanační omítky proškrábněte spáry min. do hloubky 2 cm a pečlivě si **vyčistěte** ocelovým kartáčem daný **podklad**.

Po aplikaci sanačních omítek **neuzavírejte povrch stěn** žádnými obklady bez větrací mezery. V opačném případě dojde ke snížení výparné plochy, kdy sanační omítka nemůže dýchat a vlhkost vyskočí nad hranici původně provedené sanační omítky.

Zajistěte dostatečné (intervalové) **větrání** sanovaných prostorů.

**Malby** obnovujte až po úplném vyžrání sanačních omítek.

Používejte jen **prodyšné barvy** s odpovídajícím koeficientem difuze vodních par  $S_d$  menší nebo rovno 0,2 m.

***Máme praktické zkušenosti ze záplav v letech 1997, 2002 i 2012, poradíme Vám.***

### **NAŠE DOPORUČENÍ:**

Jednosložková sanační omítka **Baurex-Aqua**, kterou je možné nanášet na mokrý podklad, má i tepelně-izolační vlastnosti a zvládne vysoké zatížení vlhkostí i solemi.

**RealSan®**  
KDYŽ NÁS TO BAVÍ...

### **KONZULTACE:**



+420 602 437 536

+420 606 620 395



[www.realsan.cz](http://www.realsan.cz)



SANACE  
VLHKÉHO  
ZDIVA

