

Technický list

KLINOSAN RESTART

Přípravek zabírající šíření spor plísní. Používá se před aplikací KLINOSAN – bioklimatické stěrky či omítky.

Popis výrobku:

Vlastnosti, užitek: Klinosan Restart účinně působí na široké spektrum řas a plísní ve zdivu. Používá se jako samostatný prostředek (NE jako přísada do barev, nátěrů, omítek atd.). Je to bezbarvý roztok. Po uschnutí není Klinosan Restart zdraví škodlivý.

Klinosan Restart zničí plísně tam, kam je aplikován, aby se tyto nerozmnožovaly při mechanickém odstraňování poškozené malby, kterou je nutné před aplikací Klinosan – bioklimatické stěrky či omítky oškrábat.

Oblasti použití:

- Použijte před aplikací KLINOSAN – bioklimatické stěrky či omítky
- vnější i vnitřní stavební povrchy v obytných, veřejných či komerčních budovách

Složení: Roztok chlornanu sodného, neionické tenzidy, pomocné látky

Technické parametry:	Veličina	Hodnota
	Hustota:	1,463 g/cm ³
	Doba schnutí (T = 20°C, rel.vlhk. vzduchu 65%):	8-12 hod
	Spotřeba (dle hrubosti a savosti podkladu):	50-100ml/m ²

Zpracování:

Zpracování, nanášení: Klinosan Restart před použitím protřepejte a pomocí rozprašovače postříkejte napadené povrchy. Po zaschnutí (cca 8-12hod) doporučujeme malbu s plísní mechanicky odstranit.

Dále již můžeme aplikovat stěrku Klinosan (v případě použití Klinosan omítky je potřeba odstranit nejen malbu, ale i původní omítku).

Použití je možné pouze za vhodných mikroklimatických podmínek; teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí +5 až +35°C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %.

Klinosan Restart v nádobě s rozprašovačem nepoužívejte ve větrném počasí či v průvanu!

Povrchová úprava: Po aplikaci Klinosan stěrky či omítky je možné nanést finální barevný nátěr. Nedoporučujeme barvy na latexové, disperzní či akrylátové bázi, které uzavírají póry. Doporučujeme použít barvy, které propouštějí vodní páry (přípravky s minimálním difúzním odporem $S_d \leq 0,09m$), např. *KlinoSan Color*, nejlépe čisté vápenné nebo silikátové.

Balení: 500ml (nádobka s rozprašovačem)

Skladování: Výrobek skladujte při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před přímým slunečním zářením a uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí zmraznout! V originálně uzavřeném a nepoškozeném balení je skladovatelnost 24 měsíců.

Likvidace odpadů: Prázdné obaly, zbytky nespotřebovaného přípravku nebo přípravek s prošlou lhůtou použitelnosti odevzdejte osobě oprávněné k nakládání a likvidaci nebezpečných odpadů. Vyčištěné obaly lze recyklovat. Zbytek Klinosan Restart lze v dobře uzavřeném balení uchovat pro další použití.

Bezpečnost:



H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.



P405+P102 Skladujte uzamčené. Uchovávejte mimo dosah dětí.
P221 Provedte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.
P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.



P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P307+P311 PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P309+P311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.